

Istruzioni di montaggio

Rubinetto di scarico art. 711



Inserire l'articolo nel connettore del radiatore e ruotarlo fino a quando l'O-ring non aderisce alla superficie esterna del connettore. Assicurarsi che l'O-ring aderisca alla superficie piana del connettore e non venga espulso dalla sede. Anche se il tappo può sopportare una coppia di serraggio di 35 Nm, non superare la coppia di serraggio massima raccomandata di 10 Nm per evitare che l'O-ring venga espulso dalla sede, tagliato o deformato in modo permanente. Il componente collegato deve essere conforme alla norma DIN 76-2.

L'installatore è responsabile della verifica della corretta installazione del componente, portando l'impianto almeno alla pressione di esercizio e assicurandosi che non si verifichino perdite. Il congelamento del fluido all'interno dell'impianto deve essere assolutamente evitato per evitare la rottura del componente, che non è progettato per resistere alla sovrappressione causata dal cambio di stato.