

Інструкції з використання ізоляційних ковпачків для колекторів з нержавіючої сталі



⚠ Важливо: під час виконання всіх операцій завжди носіть захисні рукавички.

- 1. Розріжте ковпачок** відповідно до кількості виходів колектора, зробивши необхідні розрізи для обох гілок подачі та повернення, як на передній, так і на задній частині (рис. 1).
- 2. Ретельно очистіть поверхню колекторів**, щоб видалити пил, сміття або домішки, які можуть погіршити адгезію.
- 3. Зніміть клейку плівку з ковпачка** (рис. 2).
- 4. Накладіть ковпачок на колектор**, злегка натискаючи, щоб забезпечити правильне прилягання по всій поверхні.