

Инструкции по монтажу Сливной кран изд. 711



Поместите изделие в разъем радиатора и вращайте ее до тех пор, пока уплотнительное кольцо не станет плотно прилегать к внешней поверхности соединителя. Убедитесь, что уплотнительное кольцо плотно прилегает к плоской поверхности соединителя и не выдавлено из седла. Хотя кран выдерживает момент затяжки 35 Нм, не превышайте максимально рекомендуемый момент затяжки 10 Нм, чтобы избежать выдавливания уплотнительного кольца из седла, его повреждения или необратимой деформации. Подключенный компонент должен соответствовать DIN 76-2.

Монтажник несет ответственность за проверку правильности установки компонента, доведение системы по крайней мере до рабочего давления и обеспечение отсутствия утечек. Необходимо полностью избегать замерзания жидкости внутри системы, чтобы избежать поломки компонента, который не предназначен для выдерживания избыточного давления, вызванного изменением состояния.