

## Інструкції з монтажу Зливний клапан арт. 711



Вставте деталь у з'єднувач радіатора і поверніть її, поки ущільнювальне кільце не прилягатиме до зовнішньої поверхні з'єднувача. Переконайтеся, що ущільнювальне кільце прилягає до плоскої поверхні з'єднувача і не випадає з гнізда. Хоча заглушка витримує момент затягування 35 Нм, не перевищуйте максимальний рекомендований момент затягування 10 Нм, щоб ущільнювальне кільце не випало з гнізда, не порізалось або не деформувалося назавжди. Підключений компонент повинен відповідати стандарту DIN 76-2.

Монтажник несе відповідальність за перевірку правильності встановлення компонента, доведення системи до робочого тиску та відсутність витоків. Замерзання рідини всередині системи необхідно обов'язково уникати, щоб запобігти руйнуванню компонента, який не призначений для витримування надлишкового тиску, спричиненого зміною стану.