

## Инструкции по использованию теплоизоляционных чашек для коллекторов из нержавеющей стали



**⚠ Важно: во время всех операций всегда надевайте защитные перчатки.**

- 1. Отрежьте чашку в** соответствии с количеством выходов коллектора, сделав необходимые разрезы как для выходной, так и для обратной ветвей, а также спереди и сзади (рис. 1)
- 2. Тщательно очистите поверхность коллекторов**, чтобы удалить пыль, мусор или загрязнения, которые могут ухудшить адгезию.
- 3. Снимите защитную пленку с чашки** (рис. 2).
- 4. Приложите чашку к коллектору**, слегка надавливая, чтобы обеспечить надлежащее сцепление по всей поверхности.