

## Инструкция по замене стакана для вставок коллекторов и расходомеров



Если работа проводится при подключенном к системе коллекторе, необходимо перекрыть его

⚠ **Важно:** во время выполнения всех операций всегда надевайте защитные перчатки.

1. С помощью ключа на 27 мм снимите стакан, как показано на рис. 1, чтобы приступить к его замене.