





Istruzioni per la sostituzione dei misuratori di portata MEMORY PLUS per collettore a pavimento



Il collettore deve essere intercettato se l'operazione viene fatta quando il collettore è collegato ad un impianto

⚠ Importante: indossare sempre guanti protettivi durante tutte le operazioni.

1. Utilizzando una **chiave da 23 mm**, smontare i misuratori, rimuovendo prima la copertina in plastica come mostrato in **fig. 1**, per procedere alla sostituzione di questi come in **fig.2-3**;
2. Successivamente rimontare misuratore ed inserire la copertura come in **fig.6**.